

6 PASOS PARA PURGAR (drenching) CON EXITO USANDO EL APARATO *Drench-Mate*



Figura 1



Figura 2

1 Prepare la solución

- * Lea las instrucciones
- * Mezcle la solución de polvo en agua tibia y agítela vigorosamente (fig.1)
- * Tape la cubeta Drench-Mate con su tapa para evitar derrames. (fig.2)

2 Prepare la vaca

- * Asegurese que la vaca este restringida (fig.1)
- * Mantenga la vaca con la cabeza hacia abajo para asegurar una trayectoria directa al rumen (primer estomago) (fig.1)
- * Abra la tenaza narigera Drench-Mate e inserte el tubo protector con cuidado (fig.2 y 3).
- * Conecte la tenaza dentro de las fosas nasales para mantener el tubo en su lugar (fig. 4)



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

3 Inserte la sonda correctamente

- * Con cuidado inserte la sonda Drench-Mate hasta sentir resistencia en la parte trasera del hocico. Pause un poco y deje que la vaca sola se trague la sonda (fig.1) **NO LA FORCE.** Una vez ya siendo tragada la sonda, palpe la garganta y asegurese que se sienten dos estructuras solidas una sera la sonda en el esofago y la otra sera la traquea de la vaca.
- * Introduzca la sonda hasta llegar a la marca roja. Esta es la guia para asegurarse que llego al fondo del rumen. (fig 2).

Drench-Mate®



B & B Manufacturing
9314 Swanson Road, Sumas, WA 98295

(360) 988-5020
www.drenchmate.com



Figura 1



Figura 2



Figura 1



Figura 2

4 Escuche y huela

- * Antes de conectar la sonda a la bomba de mano del Drench-Mate, detengala al oído y escuche. (fig 1) . Debera escuchar un sonido de burbujeo. No se debe escuchar la respiracion de la vaca.
- * Huela la punta de la sonda, asi detectara el olor fermentado del rumen (estomago principal).

5 Bombeo apropiado



Figura 1



Figura 2

- * Conecte la sonda a la bomba de mano Drench-Mate y comienze a bombear (fig.1). De forma suave y consistente
- * Antes de finalizar la dosis, agite el resto e incline la cubeta.(fig.2)

6 Drene y remueva la sonda

- * Desconecte la sonda de la bomba de mano y sostengala hacia arriba por 10 segundos para que el resto de liquidos se drene completamente. (Fig1)
- * O sople el resto del liquido en la sonda (Fig.2)
- * Desconecte la sonda del gancho que se conecta a la tenaza narigera y remueva la sonda con cuidado. Hasta entonces remueva el tubo protector. (Fig.3)



Figura 1



Figura 2



Figura 3



B & B Manufacturing, L.L.C.
9314 Swanson Road, Sumas, WA 98295

(360)988-5020
www.drenchmate.com